



pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	FASCIONE	HOUSING
02	COPERCHIO	COVER
03	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
04	MANICO	HANDLE
05	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
06	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
07	CAVO RETE	POWER CORD
08	INTERRUTTORE	SWITCH
09	COPERTURA	COVER
10	CORNICE	FRAME
11	PANNELLO ALETTATO	FINNED PANEL
12	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT
13	SUPPORTO CIRCUITO	CIRCUIT BOARD SUPPORT
14	CIRCUITO DI POTENZA	POWER CIRCUIT
15	TRASFORMATORE	TRANSFORMER
16	FONDO	BOTTOM
17	PIEDE IN GOMMA	RUBBER FOOT
18	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
19	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
20	PRESA TBE 35.50.70	TBE 35.50.70 SOCKET
21	CONNETTORE	CONNECTOR
22	TERMOSTATO	THERMOSTAT
23	CAVO MASSA	EARTH CABLE
24	KIT ACCESSORI	ACCESSORIES KIT
25	CONNETTORE	CONNECTOR
26	SPINA VOLANTE	WANDER PLUG
27	MANDRINO	HOOK
28	LEVA PULSANTE TORCIA	TORCH LEVER
29	IMPUGNATURA DESTRA	RH HANDGRIP
30	PULSANTE	SWITCH
31	COPERTURA	COVER
32	MICRO INTERRUTTORE	MICRO SWITCH
33	IMPUGNATURA SINISTRA	LH HANDGRIP
34	CAVO DI PUNTATURA	SPOT-WELD CABLE
35	MARTELLO BATTENTE	SLIDING HAMMER
36	MANDRINO PUNTATURA	SPOT-WELD HOLDER

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.