

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
02	CORNICE	FRAME
03	CAVO MASSA	EARTH CABLE
04	PANNELLO ALETTATO	FINNED PANEL
05	INNESTO FEMMINA	SOCKET
06	TAPPO P/CONNETTORE	CAP
07	GHIERA ADATTATORE	RING NUT
08	CORPO ADATTATORE	ADAPTOR BODY
09	CONNESSIONE	CONNECTION
10	MANOPOLA	KNOB
11	PROTEZIONE	PROTECTION
12	CIRCUITO CONTROLLO MOTORE	MOTOR CONTROL CIRCUIT
13	CIRCUITO MICRO CONTROLLO	CONTROL MICRO CIRCUIT
14	PROTEZIONE ANTERIORE SX	FRONT SX PROTECTION
15	PROTEZIONE ANTERIORE SUPERIORE	SUPERIOR FRONT PROTECTION
16	PROTEZIONE ANTERIORE MOBILE	MOBILE FRONT PROTECTION
17	CONVOGLIATORE	CONVEYOR
18	TAPPO CHIUSURA	CLOSING CAP
19	PROTEZIONE ANTERIORE DX	FRONT PROTECTION DX
20	PROTEZIONE ANTERIORE FISSA	FIXED FRONT PROTECTION
21	PULSANTE SICUREZZA COMPLETO	SECURITY SWITCH
22	INSERTO MASCHIO	CLOSING
23	INSERTO FEMMINA	CLOSING
24	ROSETTA	WASHER
25	LATERALE ANTERIORE SX	LEFT FRONT SIDE PANEL
26	LATERALE MOBILE SX	LATERAL MOBILE SX
27	LATERALE POSTERIORE SX	LEFT BACK SIDE PANEL
28	LATERALE DI CHIUSURA	LATERAL OF CLOSING
29	LATERALE FISSO SX	FIXED LATERAL SIDE
30	MANICO	HANDLE
31	GOLFARE	EYEBOLTS
32	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
33	CERNIERA	HINGE
34	COPERCHIO	COVER
35	GOLFARE	EYEBOLTS
36	ATTACCO SUPPORTO BOMBOLA	ATTACK BOTTLE SUPPORT
37	SUPPORTO BOBINA	COIL SUPPORT
38	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
39	RINFORZO	REINFORCEMENT
40	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
41	SUPPORTO	SUPPORT
42	SUPPORTO BOBINA	COIL SUPPORT
43	RACCORDO A RESCA	FITTING
44	ELETTRIVALVOLA	SOLENOID VALVE
45A	RACCORDO	FITTING
45B	RACCORDO	FITTING
46	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
47	INTERRUTTORE	SWITCH

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

POS	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
48	PROTEZIONE COMMUTATORE	SWITCH PROTECTION
49	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
50	CAVO RETE	POWER CORD
51	SUPPORTO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
52	TUBO GAS	TUBE GAS
53	APPOGGIO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
54	APPOGGIO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
55	CINGHIA + FIBBIA	BELT
56	AVVOLGICAVO	CABLE HOLDER
57	ATTACCO SUPP. BOMBOLA	PILLAR BRACKET
58	LATERALE POSTERIORE DX	REAR LATERAL DX
59	LATERALE MOBILE DX	LATERAL MOBILE DX
60	LATERALE ANTERIORE DX	FRONT RIGHT SIDE
61	LATERALE FISSO DX	FIXED LATERAL DX
62	SUPPORTO TORCIA	TORCH SUPPORT
63	TAPPO	CAP
64	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL
65	ASSALE	AXLE
66	SUPPORTO ASSALE	AXLE SUPPORT
67	FONDO CARRELLO	TROLLEY BOTTOM
68	SUPPORTO RUOTE	WHEELS BRACKET
69	RUOTA PIROETTANTE	SWIVELING WHEEL
70	APPOGGIO	REST
71	FONDO GENERATORE	BOTTOM
72	SUPPORTO	SUPPORT
73	TRASDUTTORE	TRANSDUCER
74	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
75	DISTANZIALE MOTORE INFERIORE	SPACER LOWER MOTOR
76	DISTANZIALE MOTORE SUPERIORE	SPACER UPPER MOTOR
77	MOTORIDUTTORE	WIRE FEED MOTOR
78A	RULLO TRAINAFILO D.0,6-0,8	WIRE FEED ROLLER D.0,6-0,8
78B	RULLO TRAINAFILO D.1,0-1,2	ROLLER WIRE D.1,0-1,2
78C	RULLO TRAINAFILO .030" - .040" ALUMINIUM	WIRE FEED ROLLER .030" - .040" ALUMINIUM
78D	RULLO TRAINAFILO .045" - 1/16 ALUMINIUM	WIRE FEED ROLLER .045" - 1/16 ALUMINIUM
79	MORSETTIERA	TERMINAL BOARD
80	PIANO INTERMEDIO INFERIORE	LOWER INSIDE BAFFLE
81	ISOLAMENTO	INSULATION
82	ISOLAMENTO	INSULATION
83	CIRCUITO DI POTENZA	POWER CIRCUIT
84	COPERTURA SCHEDA	COVER
85	SUPPORTO VENTOLA	FAN SUPPORT
86	KIT MOTOVENTOLE	MOTOR WITH FAN KIT
87	CONVOGLIATORE VENTOLE	CONVEYOR FANS
88	PANNELLO CHIUSURA	CLOSING PANEL
89	TRASFORMATORE DI SERVIZIO	AUXILIARY TRANSFORMER
90	CONVOGLIATORE	CONVEYOR
91	PANNELLO CHIUSURA	CLOSING PANEL

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

