

Art. 356

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
01	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
02	MANICO	HANDLE
03	COPERCHIO	COVER
04	TRAS. ALTA TENSIONE	HIGH-VOLTAGE TRANS.
05	ROSETTA ISOLANTE	INSULATING WASHER
06	ROSETTA ISOLANTE	INSULATING WASHER
07	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH
08	RACCORDO	FITTING
09	RACCORDO	FITTING
10	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
11	LIMITATORE	LIMITING DEVICE
12	RACCORDO	FITTING
13	RACCORDO	FITTING
14	CIRCUITO ALTA FREQUENZA	HIGH-FREQ. CIRCUIT
15	PORTA LAMPADA	LAMP HOLDER
16	LAMPADA	LAMP
17	PROTEZIONE	PROTECTION
18	INTERRUTTORE	SWITCH
19	CAVO RETE	POWER CORD
20	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
21	RIDUTTORE	REGULATOR
22	MANOMETRO	GAUGE
23	RACCORDO	FITTING
24	RACCORDO	FITTING
25	PANNELLO	PANEL
26	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
27	FASCIONE	HOUSING
28	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
29	CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE	SUPPLY CIRCUIT
30	GRUPPO IGBT	IGBT UNIT
31	CIRCUITO INTERFACCIA	INTERFACE CIRCUIT
32	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
33	SUPPORTO PRIMARIO	PRIMARY SUPPORT
34	IMPEDENZA	CHOKE
35	BLOCCAGGIO	LOCKING DEVICE
36	FERRITE	FERRITE
37	PIEDE	FOOT

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
38	TRASFORMAT. DI POTENZA	POWER TRANSFORMER
39	ISOLAMENTO	INSULATION
40	SUPPORTO SECONDARIO	SECONDARY SUPPORT
41	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
42	REED	REED
43	CIRCUITO PANNELLO	PANEL CIRCUIT
44	CIRCUITO POTENZIOMETRO	POTENTIOMETER CIRCUIT
45	GRUPPO PRECARICA	PRECHARGE CIRCUIT
46	GRUPPO DIODI	DIODES UNIT
47	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
48	PROTEZIONE	PROTECTION
49	ADATTATORE FISSO	FIXED ADAPTOR
50	RACCORDO	FITTING
51	PRESA	SOCKET
52	MANOPOLA	KNOB
53	FONDO	BOTTOM
54	CORNICE	FRAME
55	CAVO MASSA	EARTH CABLE
56	CAVO TORCIA	TORCH CABLE
57	IMPUGNATURA CON PULSANTE	HANDGRIP WITH PUSHBUTTON
58	DIFFUSORE	DIFFUSER
59	ELETTRODO (CONF. DA 5 PZ.)	ELECTRODE (PACK. 5 PCS.)
60	DIFFUSORE ISOLANTE (CONF.DA 2 PZ.)	SWIRL RING (PACK. 2 PCS.)
61	UGELLO (CONF. DA 10 PZ.)	NOZZLE (PACK. 10 PCS.)
62	PORTAUGELLO	NOZZLE HOLDER
63	DISTANZIALE A DUE PUNTE (CONF.DA 3 PZ.)	TWO-POINT SPACER (PACK. 3 PCS.)
64	TORCIA COMPLETA	COMPLETE TORCHE
65	COPERTURA	COVER
66	RACCORDO	FITTING
67	RACCORDO	FITTING
68	CORPO TORCIA (TESTINA)	TORCH BODY (HEAD)
69	ANELLO	RING
70	GRUPPO DIODI	DIODES GROUP
71	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
72	ADATTATORE	ADAPTOR

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

