

CEBORA S.P.A. Via Andrea Costa, 24 40057 Cadriano di Granarolo Bologna, Italy
 Tel:
 +39 - 051765000

 Fax:
 +39 - 051765222

 E-mail:
 cebora@cebora.it

 Web:
 http://www.cebora.it

Document Documento	Software update instruction
Model <i>Modello</i>	Plasma HQC Manual gas console PGC-D
Code <i>Articolo</i>	8048000
Firmware version Versione firmware	1.7.12
Issue date Data di rilascio	06/09/2022

ENGLISH	2
Release notes	2
Update procedure	2
ITALIANO	3
Note di rilascio	3
Procedura di aggiornamento	3



ENGLISH

Release notes

This software version should be used with plasma HQC power sources art.**948**, **949**, **960**, **968** and **969** updated to firmware version **07** or higher (**13** recommended).

Warning - Software versions up to 1.7.8 does not work with power sources with firmware version 10 or later.

Update procedure

- Turn on the power source.
- Copy the **3250515_1712.psu** file in a USB flash drive.
- Plug the USB flash drive in the USB port on the left side of the gas console panel.
- Press the MENU button in the upper left corner.
- Press the INFORMATION button in the lower left corner
- Press the UPDATE button to start the update.



ITALIANO

Note di rilascio

Questa versione software deve essere utilizzata con i generatori Plasma HQC art.**948**, **949**, **960**, **968** e **969** aggiornati con il firmware versione **07** o superiore (**13** consigliata).

Avvertenza - Le versioni software fino alla 1.7.8 non funzionano con i generatori con firmware versione 10 o successiva.

Procedura di aggiornamento

- Accendere il generatore plasma.
- Copiare il file **3250515_1712.psu** in una chiavetta USB.
- Inserire la chiavetta USB nel connettore USB posto sul lato sinistro del pannello della gas console.
- Premere il tasto MENU nell'angolo in alto a sinistra.
- Premere il tasto INFORMAZIONE nell'angolo in basso a sinistra.
- Premere il tasto AGGIORNA per far partire l'aggiornamento.